

Legionella Domestic Test™

... mikrobiološki rezultati že v **25**-ih minutah

- hitri rezultati
- enostavna uporaba
- praktična oblika za terensko delo
- kvalitativni rezultati

Hitri test Legionella Field Test™ je novost med testi za hitro detekcijo bakterije Legionella v vodi - rezultate dobimo že v 25-ih minutah.

Testni kit vsebuje vse kar potrebujete za izvedbo 5-ih testov - tudi posebni filtri za filtracijo, in pipete za enkratno uporabo.

- Testni kit je optimiziran za uporabo v **vročih in mrzlih vodnih sistemih, masažnih bazenih, tuših, hladilnih stolpih** in v **industrijskih vodnih sistemih**

- Test je **hiter** in **enostaven** za uporabo

- Rezultate **enostavno odčitamo**; dobimo jih v **25**-ih minutah

- **Izvedba** testa je **enostavna**

- Test omogoča **takojšnji vpogled v stanje vode** kot tudi takojšnje **ukrepe**

- Uporaba testa **zmanjša tveganje** izbruhov bakterije Legionelle

- Redna uporaba omogoča optimalni nadzor bakterije Legionelle v vodi



* filtracijska naprava ni vključena v komplet; nabava filtracijske naprave je enkratna

Hitri test Legionella Domestic Test™ deluje na podlagi imunokromatografske analize za detekcijo prisotnosti antigenov celične površine bakterije Legionelle v vzorcu.

Lasnosti testa

Metoda detekcije	Imunokromatografski test	
Limit detekcije	pribl. 100 CFU/L	
Volumen testa	100 μ L pipeta za točen volumen (in enkratno uporabo) vključena v kit	
Parametri vzorca	pH	5-10
	temperatura vzorca	15-45 °C
	temperatura okolja	15-40 °C
	koncentracija prostega klora	< 5 ppm
	skupna alkalnost	< 1000 ppm
	skupna trdota	< 1000 ppm
Čas odvzema vzorca	< 2 minuti	
Čas filtracije:	3 minute	
Čas trajanja testa	25 minut	
Rok uporabe	18 mesecev od datuma proizvodnje pri sobni temperaturi (<30 °C) v originalni embalaži	

